


MANUEL D'INSTALLATION



MODÈLE ***F-5***

SÉRIE ÉCONOMIQUE

LES CLÔTURES

FRÉMAX INC.

INDEX POUR MANUEL D'INSTALLATION

MODÈLE : F-5


SÉRIE ÉCONOMIQUE

- ÉTAPE -1 MATÉRIEL INCLUS POUR L'AUTO-INSTALLATION DE VOTRE CLÔTURE.
- ÉTAPE -2 DIRECTIVES GÉNÉRALES AVANT L'AUTO-INSTALLATION.
- ÉTAPE -3-A INSTALLATION DU POTEAU AVEC PIEU AJUSTABLE.
- ÉTAPE -3-B INSTALLATION DU POTEAU AVEC ADAPTEUR À BÉTON.
- ÉTAPE -4-A INSTALLATION D'UNE SECTION STANDARD DE 5'-3" C/C DES POTEAUX SUR TERRAIN PLAT.
- ÉTAPE -4-B INSTALLATION D'UNE SECTION STANDARD DE 5'-3" C/C DES POTEAUX SUR TERRAIN EN PENTE.
- ÉTAPE -4-C INSTALLATION D'UNE SECTION AVEC UNE DISTANCE HORS STANDARD ENTRE LES POTEAUX.
- ÉTAPE -5 INSTALLATION DE LA BARRIÈRE.
- ÉTAPE -6 COUPE DES POTEAUX.

MATÉRIEL INCLUS POUR L'AUTO-INSTALLATION DE VOTRE CLÔTURE.
MODÈLE : F-5
SÉRIE ÉCONOMIQUE


1

UN OU L'AUTRE SELON LA DEMANDE DU CLIENT.




CAPUCHON DE POTEAU.

UN OU L'AUTRE SELON LA DEMANDE DU CLIENT.




COUVRE BASE DE POTEAU.


MENTONNET, LOQUET ET CHARNIÈRES VIS ÉTOILE INCLUSES.




EMBOUT DE TRAVERSE AVEC BRIDE DE TRAVERSE ET BOULON.




LAME ABRASIVE 7" Dia.



VIS STABILISATRICE #8 X 5/8" LG.




CANETTE DE PEINTURE EN AÉROSOL POUR RETOUCHES SI NÉCESSAIRE.




UN SYSTÈME OU L'AUTRE SELON LA DEMANDE DU CLIENT.

OPTION POUR INSTALLATION SUR LE BÉTON




- MÈCHE À BÉTON POUR VIS À BÉTON 1/4" DIA.
- ADAPTEUR POUR BÉTON DÉJÀ FIXÉ AU POTEAU.
- VIS À BÉTON 1/4" X 1 3/4" LG.
- RONDELLES D'AJUSTEMENT.

OPTION POUR INSTALLATION DANS LE SOL




PIEU AJUSTABLE POUR SOL NORMAL.

CHARNIÈRE AJUSTABLE AVEC DISPOSITIF DE FERMETURE À RESSORT



MENTONNET

3'-8 3/4"



4'-0 1/4"


5'-0"

DIRECTIVES GÉNÉRALES AVANT L'AUTO-INSTALLATION DE VOTRE CLÔTURE.

MODÈLE : F-5











SÉRIE ÉCONOMIQUE

2



INSTALLATION DU POTEAU AVEC L'OPTION DU PIEU AJUSTABLE.
MODÈLE : F-5
SÉRIE ÉCONOMIQUE



3-a

OUTILS NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE (NON FOURNIS PAR "LES CLÔTURES FRÉMAX").				COMPTE TENU QUE LA HAUTEUR DES POTEAUX PEUT VARIER SELON LA PENTE DU TERRAIN, LES POTEAUX 1 7/8" SONT DONNÉS PLUS LONG ET DOIVENT ÊTRE COUPÉS À LA TOUTE FIN DE L'INSTALLATION.	
					
<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 	<p>D</p> 	<p>E</p> 	<p>F</p> 
<p>1- À L'AIDE D'UNE MASSE, FRAPPEZ À RÉPÉTITION SUR LA PARTIE INFÉRIEUR DU PIEU AJUSTABLE POUR L'ENFONCER DANS LE SOL.</p> <p>ATTENTION DE BIEN FRAPPER AU CENTRE DU PIEU POUR ÉVITER D'ENDOMAGER LES PARTIES FILETÉES. DE PLUS, GARDEZ L'ALIGNEMENT VERTICAL DU PIEU LORSQUE VOUS FRAPPEZ.</p>				<p>1- LAISSEZ GLISSER LE COUVRE BASE LE LONG DU POTEAU.</p>	


INSTALLATION DU POTEAU AVEC L'OPTION DE L'ADAPTEUR À BÉTON. MODÈLE : F-5 SERIE ÉCONOMIQUE

3-b


OUTILS NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE (NON FOURNIS PAR "LES CLÔTURES FRÉMAX").




COMPTE TENU QUE LA HAUTEUR DES POTEAUX PEUT VARIER SELON LA PENTE DU TERRAIN, LES POTEAUX 1 7/8" SONT DONNÉS PLUS LONG ET DOIVENT ÊTRE COUPÉS À LA TOUTE FIN DE L'INSTALLATION.




- 1- MARQUEZ LES (4) TROUS SUR LE BÉTON À L'AIDE D'UN CRAYON À MINE EN SE SERVANT D'UN POTEAU AVEC UN ADAPTEUR À BÉTON.
- 2- ASSUREZ VOUS D'INSTALLER LE CENTRE DE L'ADAPTEUR À 6" MINIMUM DU REBORD DU TROTTOIR DE BÉTON POUR ÉVITER DE FAIRE ÉCLATER LE BÉTON SOUVENT FRAÎCHEMENT INSTALLÉ.




- 1- PERCEZ LES TROIS TROUS DANS LE BÉTON À L'AIDE D'UNE PERCEUSE À PERCUSSION ET LA MÈCHE À BÉTON FOURNIE PAR "FRÉMAX".
- 2- ATTENTION DE PERCER LES TROUS BIEN DROIT ET ÉVITEZ DE FAIRE OSCILLER LA PERCEUSE PENDANT CETTE OPÉRATION.
- 3- ASSUREZ VOUS DE PERCER LES TROUS SUFFISAMMENT PROFOND JUSQU'À LA LIMITE DU FILET DE LA MÈCHE POUR OPTIMISER LA SOLIDITÉ DE LA VIS À BOULON.



- 1- DÉPOSEZ LE POTEAU AVEC LES TROUS DE LA SEMELLE VIS À VIS LES TROUS DANS LE BÉTON.
- 2- À L'AIDE D'UN NIVEAU, VÉRIFIEZ TOUT LE TOUR DU POTEAU SI LE NIVEAU DE CE DERNIER EST PARFAIT.
- 3- SI LE POTEAU N'EST PAS AU NIVEAU, INSÉREZ LES RONDELLES D'AJUSTEMENT AU BESOIN ENTRE LE BÉTON ET LA LA SEMELLE DU POTEAU JUSQU'AU MOMENT D'OBTENIR LE NIVEAU PARFAIT.



- 1- UNE FOIS LE NIVEAU DU POTEAU OBTENU, À L'AIDE D'UNE PERCEUSE ET D'UNE DOUILLE 7/16", VISSEZ LES VIS À BÉTON JUSQU'AU FOND POUR S'ASSURER DE LA SOLIDITÉ DU POTEAU.




- 1- UNE FOIS LE POTEAU BIEN FIXÉ ET DE NIVEAU, LAISSEZ GLISSER LE COUVRE BASE LE LONG DU POTEAU. AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DES SECTIONS CLÔTURE.

INSTALLATION D'UNE SECTION STANDARD DE 5'-3" C/C DES POTEaux SUR TERRAIN PLAT.
MODÈLE : F-5
SERIE ÉCONOMIQUE

4-a


OUTILS NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE (NON FOURNIS PAR "LES CLÔTURES FRÉMAX").



NIVEAU




PERCEUSE AVEC
DOUILLE 1/4"




CLÉ 1/2"

COMPTE TENU QUE LA HAUTEUR DES POTEaux PEUT VARIER SELON LA PENTE DU TERRAIN, LES POTEaux 1 7/8" DE DIA. DOIVENT ÊTRE COUPÉS À LA TOUTE FIN DE L'INSTALLATION.



- 1- FAITES GLISSER LES BRIDES DE TRAVERSE LE LONG DES POTEaux DE 1 7/8" DE DIA.
- 2- NE PAS OUBLIER DE FAIRE GLISSER LES BRIDES DE TRAVERSE POUR L'INSTALLATION DES FUTURES SECTIONS VOISINES INSTALLÉES ULTÉRIEUREMENT.
- 3- ENFILEZ LES EMBOUTS DE TRAVERSE À CHAQUE EXTRÉMITÉ DES TRAVERSES.
- 4- À L'AIDE D'UNE CLÉ 1/2", SERREZ TEMPORAIREMENT LES BOULONS ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DES TRAVERSES TOUT EN RESPECTANT UNE DISTANCE DE PLUS OU MOINS 2" AVEC LE BAS DU PANNEAU DE PLEXIGLASS ET LE NIVEAU DU SOL.




- 1- UNE FOIS LES AJUSTEMENTS TERMINÉS, SERREZ LES ÉCROUS AVEC UNE CLÉ 1/2" POUR STABILISER LES EMBOUTS ET LES BRIDES DE TRAVERSE SUR LE POTEAU DE FAÇON DÉFINITIVE.
- 2- À L'AIDE D'UNE PERCEUSE AVEC UNE DOUILLE 1/4", SERREZ LES VIS QUI SERVENT À STABILISER LA SECTION DE CLÔTURE ET LES EMBOUTS DE TRAVERSE.

INSTALLATION D'UNE SECTION STANDARD DE 5'-3" C/C DES POTEaux SUR TERRAIN EN PENTE. MODÈLE : F-5 SÉRIE ÉCONOMIQUE

4-b

OUTILS NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE (NON FOURNIS PAR "LES CLÔTURES FRÉMAX").



NIVEAU




PERCEUSE AVEC
DOUILLE 1/4"




CLÉ 1/2"

COMPTE TENU QUE LA HAUTEUR DES POTEaux PEUT VARIER SELON LA PENTE DU TERRAIN, LES POTEaux 1 7/8" DE DIA. DOIVENT ÊTRE COUPÉS À LA TOUTE FIN DE L'INSTALLATION.




- 1- FAITES GLISSER LES BRIDES DE TRAVERSE LE LONG DES POTEaux DE 1 7/8" DE DIA
- 2- NE PAS OUBLIER DE FAIRE GLISSER LES BRIDES DE TRAVERSE POUR L'INSTALLATION DES FUTURES SECTIONS VOISINES INSTALLÉES ULTÉRIEUREMENT.
- 3- ENFILEZ LES EMBOUTS DE TRAVERSE À CHAQUE EXTRÉMITÉ DES TRAVERSES.
- 4- À L'AIDE D'UNE CLÉ 1/2", SERREZ TEMPORAIREMENT LES BOULONS ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DES TRAVERSES TOUT EN RESPECTANT UNE DISTANCE DE MAXIMUM 4" AVEC LE BAS DU PANNEAU DE PLEXIGLASS ET LE NIVEAU DU SOL.



- 1- UNE FOIS LES AJUSTEMENTS TERMINÉS, SERREZ LES ÉCROUS AVEC UNE CLÉ 1/2" POUR STABILISER LES EMBOUTS ET LES BRIDES DE TRAVERSE SUR LE POTEau DE FAÇON DÉFINITIVE.
- 2- À L'AIDE D'UNE PERCEUSE AVEC UNE DOUILLE 1/4", SERREZ LES VIS QUI SERVENT À STABILISER LA SECTION DE CLÔTURE ET LES EMBOUTS DE TRAVERSE.

ÉTAPES-4 C INSTALLATION D'UNE SECTION AVEC UNE DISTANCE HORS STANDARD ENTRE DEUX POTEAUX.
MODÈLE : F-5
SÉRIE ÉCONOMIQUE



- 1- À L'AIDE D'UN TOURNEVIS, RETIREZ LES BARROTINS INTÉRIEUR LES PLUS COURTS QUI SERVENT À MAINTENIR EN PLACE LE PANNEAU DE PLEXIGLASS.
- 2- RETIREZ LE PANNEAU DE PLEXIGLASS ET LES ADAPTEURS DE BARROTIN POUR ÊTRE EN MESURE DE PROCÉDER À LA COUPE DES TRAVERSES.

B LA COUPE DES TRAVERSES


"X" = CENTRE À CENTRE DES POTEAUX D'UNE SECTION HORS.

"X" MOINS 5 1/4" = "Y".

"Y" = MESURE POUR COUPER LES TRAVERSES.

EXEMPLE : SI "X" = 42"
42" - 5 1/4" = 36 3/4"

"X" = C/C DES POTEAUX DE LA SECTION HORS STD.



SCIE RONDE AVEC LAME ABRASIVE FOURNIE PAR "FRÉMAX".

- 1- À PARTIR DE LA MESURE "Y", COUPEZ LES TRAVERSES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR À L'AIDE D'UNE SCIE RONDE AVEC UNE LAME ABRASIVE FOURNIE PAR "FRÉMAX".

C LA COUPE DU PANNEAU DE PLEXIGLASS



"X" = CENTRE À CENTRE DES POTEAUX D'UNE SECTION HORS STANDARD.

"X" MOINS 3" = "Y".

"Y" = MESURE POUR COUPER LE PANNEAU DE PLEXIGLASS.

EXEMPLE : SI "X" = 42"
42" - 3" = 39"


"X" = C/C DES POTEAUX DE LA SECTION HORS STD.




- 1- À L'AIDE D'UN GALLON À MESURER, ÉTABLISSEZ LA DISTANCE EXACTE CENTRE DES DEUX POTEAUX DE LA SECTION HORS STANDARD CONCERNÉES. CE RÉSULTAT SERA LA MESURE "X".
- 2- RETRANCHEZ 3" DE VOTRE MESURE "X", ET VOUS OBTENEZ LA MESURE "Y" POUR EXÉCUTER LA COUPE DU PANNEAU DE PLEXIGLASS.

- 1- À L'AIDE D'UNE ÉQUERRE ET UN CRAYON À MINE, TRACEZ LA LIGNE QUI SERVIRA DE GUIDE POUR COUPER LE PANNEAU DE PLEXIGLASS.
- 2- APPLIQUEZ TROIS BANDES DE RUBAN GOMMÉ DE STYLE "MASKING TAPE" LE LONG DE LA FUTURE COUPE POUR ÉVITER QUE LE GLISSEMENT DE LA SCIE SAUTEUSE ENDOMMAGE LE PANNEAU DE PLEXIGLASS.


- 1- À L'AIDE D'UNE SCIE SAUTEUSE ET UNE LAME À MÉTAL, DÉCOUPEZ LE PANNEAU DE PLEXIGLASS EN RESPECTANT UNE LIGNE DROITE.



- 1- PASSEZ UN PAPIER SABLÉ "GRADE FIN" LE LONG DE LA COUPE FRAÎCHEMENT EXÉCUTÉE SUR LE PANNEAU DE PLEXIGLASS POUR AMÉLIORER LA FINITION ET ÉVITER LES BLESSURES.



- 1- ASSEMBLEZ LA NOUVELLE SECTION HORS STANDARD AVEC LE PANNEAU DE PLEXIGLASS EN VISSANT LES BARROTINS VIS À VIS LEUR NOUVELLE POSITION.




- 1- UNE FOIS LES AJUSTEMENTS TERMINÉS, SERREZ LES ÉCROUS AVEC UNE CLÉ 1/2" POUR STABILISER LES EMBOÛTS ET LES BRIDES DE TRAVERSE SUR LE POTEAU DE FAÇON DÉFINITIVE.
- 2- À L'AIDE D'UNE PERCEUSE AVEC UNE DOUILLE 1/4", SERREZ LES VIS QUI SERVENT À STABILISER LA SECTION DE CLÔTURE ET LES EMBOÛTS DE TRAVERSE.


INSTALLATION DE LA BARRIÈRE MODÈLE : F-5 SÉRIE ÉCONOMIQUE

5

OUTILS NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE (NON FOURNIS PAR "LES CLÔTURES FRÉMAX").




NIVEAU



PERCEUSE AVEC
ADAPTEUR "ÉTOILE"

COMPTE TENU QUE LA HAUTEUR DES POTEAUX PEUT VARIER SELON LA PENTE DU TERRAIN, LES POTEAUX 1 7/8" DE DIA. DOIVENT ÊTRE COUPÉS À LA TOUTE FIN DE L'INSTALLATION .

ASSUREZ VOUS QUE LE DISPOSITIF DE FERMETURE À RESSORT ET LE LOQUET SOIT BIEN INSTALLÉS DU CÔTÉ INTÉRIEUR DE L'ENCEINTE DE LA PISCINE COMME STIPULE LA LOI PROVINCIALE.
ASSUREZ VOUS QU'EN TOUT TEMPS QUE LE DISPOSITIF DE FERMETURE À RESSORT ET LE LOQUET SOIT BIEN AJUSTÉS POUR OPTIMISER LA SÉCURITÉ .



A

1- VÉRIFIEZ QUE LE BAS DE LA BARRIÈRE SOIT BIEN ALIGNÉ AVEC LE BAS DES AUTRES SECTIONS DE CLÔTURE ET DE BIEN RESPECTER LE NIVEAU.

B

1- À L'AIDE D'UNE PERCEUSE ET UN ADAPTEUR "ÉTOILE", VISSEZ LES VIS POUR FIXER LES PLAQUES D'ASSISE DES CHARNIÈRES SUR LES POTEAUX 1 7/8" DIA. ET CADRE DE LA BARRIÈRE.

C







1- DÉPOSEZ LES CHARNIÈRES DÉJÀ FIXÉES SUR LA BARRIÈRE SUR LES PLAQUES D'ASSISE.
2- VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT ET LE NIVEAU DE LA BARRIÈRE ET PROCÉDEZ AUX AJUSTEMENTS VERTICAUX ET HORIZONTAUX.
3- UNE FOIS LES AJUSTEMENTS TERMINÉS, SERREZ LES ÉCROUS POUR FIXER DÉFINITIVEMENT LES CHARNIÈRES SUR LES PLAQUES D'ASSISE.

D

1- À L'AIDE D'UNE PERCEUSE ET UN ADAPTEUR "ÉTOILE", VISSEZ LES VIS POUR FIXER LE LOQUET ET LE MENTONNET SUR LE POTEAU 1 7/8" DIA. ET LE CADRE DE LA BARRIÈRE.

COUPE DES POTEAUX. MODÈLE : F-5 SÉRIE ÉCONOMIQUE

6

<p>OUTIL FOURNI PAR "FRÉMAX"</p>  <p>LAME ABRASIVE</p>	<p>Outils NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE (NON FOURNIS PAR "LES CLÔTURES FRÉMAX").</p> <div>  <p>SCIE RONDE</p> </div> <div>  <p>MARTEAU</p> </div>	<p>COMPTE TENU QUE LA HAUTEUR DES POTEAUX PEUT VARIER SELON LA PENTE DU TERRAIN, LES POTEAUX 1 7/8" DE DIA. DOIVENT ÊTRE COUPÉS À LA TOUTE FIN DE L'INSTALLATION .</p>
<p>A</p>  <p>DÉTERMINEZ LA LIGNE DE COUPE DES TUYAUX À 1" PLUS HAUT QUE LE DESSUS DE LA TRAVERSE HORIZONTALE.</p>	<p>B</p> 	<p>C</p> 
<p>1- TRACEZ LA LIGNE DE COUPE POUR LES POTEAUX À 1" PLUS HAUT QUE LE DESSUS DE LA TRAVERSE HORIZONTALE.</p>	<p>1- À L'AIDE D'UNE SCIE RONDE ET LA LAME ABRASIVE FOURNIE PAR "FRÉMAX", PROCÉDEZ À LA COUPE DES POTEAUX .</p> <p><i>IL EST PRÉFÉRABLE DE PROTÉGER LE PAVÉ OU LE BÉTON D'UNE COUVERTURE À PROXIMITÉ DU POTEAU POUR ÉVITER QUE DE LA LIMAILLES DE MÉTAL TOMBE DIRECTEMENT AU SOL POUR ÉVENTUELLEMENT PROVOQUER DE LA ROUILLE SUR LE REVÊTEMENT.</i></p>	<p>-1 À L'AIDE D'UN MARTEAU, ENFONCEZ DÉLICATEMENT LE CAPUCHON SUR LE DESSUS DU POTEAU 1 7/8" DE DIA. POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE CAPUCHON AVEC LE MARTEAU. IL EST PRÉFÉRABLE DE PLACER UNE MATIÈRE ABSORBANTE TELLE UN CARTON ENTRE LE CAPUCHON ET LE MARTEAU.</p>